

Hatalar	Çözümleri
İstem Dışı Hareket	Kontrol kartının ekranında bu hata uyarıları ile karşılaştığınız takdirde, hataları silmek için hata gidene kadar Kontrol Kartı üzerinde bulunan "ÇIKIŞ" tuşuna basılı tutunuz.
Ters Yön Hareket	
ML Kısa Devre	
M. Fren İzleme	

Kontrol kartı üzerinde bulunan "ÇIKIŞ" tuşuna hata silinene kadar basılı tutunuz

HEDEFSAN
HD ONE X S

ÇIKIŞ ↑ ↓ GİRİŞ

Kolay Kullanım Kılavuzu

03:Durak sayısı 003	03.Parametreye gelerek durak sayınızı giriyorsunuz.
44:Sayıcı tipi Encoder	44.Parametreye gelerek sayıcı tipini Encoder sayıcı seçiyoruz.
48:Encoder Bölen 026	Karekodu okutarak Uygulamamıza ulaşabilirsiniz. 

48.Parametreye bulunan Encoder bölen oranı, hesaplanarak girilir. (Hesaplama işlemi Google Play'de bulunan programımız sayesinde yapılabilir veya Motor devri X Encoder Pals Sayısı / 60 / asansör hızı olarak hesaplanır ve çıkan sonuç menüye girilir.)

Örnek: $1500 \times 1024 / 60 / 1000 = 26$

Kuyu okuma yapın
D:01 0.00 65842

Ekrandaki bu mesajı gördüğünüz takdirde. Asansörün kuyu öğrenmesinin yapılmadığı anlaşılır. Kuyu öğrenmeyi yapmak için asansörü Kuyudan revizyon konuma almanız gerekmektedir.

57:İlk kurulum
Aktif

36. ve 57. Parametreyi aktif hale getiriyoruz. Not: Kuyu okuma ve kat ayarları yapıldıktan sonra bu menüyü iptal ediyoruz.

Kuyudan revizyon
D:01 0.00 65000

Asansör revizyon konumunda iken(869 ledi sönükken) 817-818 Bi-Stable yanık iken kart üzerinde bulunan çıkış tuşuna 2 sn. basılı tutunuz.

Encoder sıfırlama

D:01 0.00 65842

Ekrandaki bu mesajı gördüğünüz takdirde. Kuyu öğrenme başlamış demektir. Asansör 817 kesiciye kadar yüksek hızda gider ve yanaşma hızıyla en alt katta ML1 ve ML2 mıknatısını görünce durur.

Yukarı öğrenme

D:01 0.15 65842

Ekrandaki bu mesajı gördüğünüz takdirde. 1. Yukarı öğrenmede asansör yüksek hızla giderek, en üst katın bir alt katında yavaşlayarak, en üst kata yanaşma hızında gider ve ML1,ML2 mıknatısını görünce durur.

Aşağı öğrenme

D:01 0.15 65842

Ekrandaki bu mesajı gördüğünüz takdirde. 1. Aşağı öğrenmede asansör yüksek hızda 817 kesilinceye kadar devam eder. ML1 ve ML2 ile durur daha sonra yukarı öğrenme 2. İşleme başlar.

Yukarı öğrenme

D:01 0.15 65842

Ekrandaki bu mesajı gördüğünüz takdirde. 2. Yukarı öğrenme Asansör yüksek hızda kat kat hızlanıp yavaşlayarak bütün kat bölgelerini öğrenir ve hafızasına alır.

Aşağı öğrenme

D:01 0.15 65842

Ekrandaki bu mesajı gördüğünüz takdirde. 2. Aşağı öğrenmede asansör yüksek hızda 817 kesilinceye kadar gider ve yavaşma hızıyla en alt katta ML1 ve ML2'yi görünce durur. Ekranda Kuyudan Revizyon yazdığı takdirde kuyu okuma tamamlanmıştır.

52:Kat iniş düzeltme [16] 000

Aşağı yönde kat ayarlarını yapmak için bu menü kullanılır. Asansör yukarıda ise “-” değer girilir aşağıda ise “+” değer girilerek seviyeleme yapılır. Her bir sayı 1 mm’dir Maksimum 75 mm’ye kadar düzeltme yapılabilir.

52:Kat çıkış düzeltme [16] 000



Durak

Düzeltilme
Pozisyonu

Yukarı yönde kat ayarlarını yapmak için bu menü kullanılır. Asansör yukarıda ise “-” değeri girilir aşağıda ise “+” değeri girilerek seviyeleme yapılır. Her bir sayı **1 mm’dir** Maksimum **75 mm’ye** kadar düzeltme yapılabilir.



Veya kat düzeltmelerini kabin içi butondan da yapabilirsiniz.

Kabin İçi Butondan Kat Ayarı Nasıl Yapılır ?

36: Seviyeleme Aktif

36.Parametreyi aktif konumuna alın!



Bulunduğunuz katın düğmesine basılı tutunuz



Kapı açma butonuna 2 defa basıp-çekiniz
Kabin ışığı söndüğü takdirde kapı aç butonuna elinizi basılı tutunuz ve elinizi bulunduğu kat butonundan çekiniz.
(Versiyon 3,6 öncesi için 5 defa basıp-çekiniz)



En alt katın bir üstü yani 1. Katın butonuna basılı tutarak yukarı seviyeleme yapınız.
(402 ile)



0. Katın butonuna basılı tutarak aşağı seviyeleme yapınız.
(401 ile)



Elinizi kapı açma butonundan çektiğiniz an kat ayarı hafızaya alınır.